

## VHODNÝ SPIROMETR PRO DOMÁCÍ SPIROMETRII

K provádění domácí spirometrie a možnosti ukládání spirometrických měření lékařem může být vhodný oblíbený model **Spirobank II<sup>®</sup>**, který je díky svým kompaktním rozměrům a nízké váze velmi praktický a dobře přenosný.

Domácí spirometrie je důležitá především pro pacienty s CHOPN, a to nejen při vysazení kortikosteroidů. Pravidelné měření, a optimálně i odesílání dat provedených měření lékaři, je pro pacienta velmi jednoduchým úkonem a pro lékaře rychlým způsobem jak získat velmi důležitá spirometrická data od svých pacientů, které lze předem analyzovat před fyzickou návštěvou pacienta.

Pro osobní kontrolu hodnot FEV1 a/nebo PEF lze využít kompaktní přístroj **Smart One<sup>®</sup>** s bezdrátovým připojením k bezplatné mobilní aplikaci (iOS, Android). Veškerá provedená měření lze pomocí mobilní aplikace zobrazit na displeji mobilního přístroje a odeslat e-mailem lékaři.